

## タープ



### 内容物

- 専用バッグ
- タープフレーム
- フライシート（フレームにつけてあります）
- フレーム用ベルト×2
- ペグ×8
- ロープ×4
- 収納袋（小）

### 組み立て方


**※風の強いときや雨のときにはタープを使用しないでください。**



フレームをバッグから出し、フレームを広げます。  
赤○で囲った部分を上にスライドさせると開きやすいです。  
また、対角線で開くと更に開きやすくなります。



赤○で囲った部分を「カチッ」と音がするところまでスライドさせて上げます。



タープの中に入り、マジックテープを巻きつけるように留めます。

次のページへ

前のページから



左の写真の赤○の部分を押しながら、脚の長さを調整してください。



「カチッ」と音がしたところで固定してください。

(脚が4本共に同じ高さになっているように注意してください。)



脚の根元の金具の穴にペグを指して打ち込み、脚を固定します。

(写真はわかりやすいようにペグを浅く打ちこんでいますが、実際はペグの根元まで深く打ち込んでください。)

必ず4脚すべてを固定してください。



フライ(屋根シート)の四隅にリングがあるので、そのリングに付属のロープを結び、ペグで固定してください。

以上で完成です。


## 後片付け



ペグ、ロープを外して下さい。

フライ(屋根シート)をつけたまま、フレームを閉じます。

フレームを閉じる際に、写真赤○の部分(黄色のシールが貼ってあります)を押しながらやじるしのように下げて閉じてください。



フレームを閉じたら、写真のように付属のベルト2本で縛ってください(写真のように)

その状態で専用バッグに収納してください。

ペグ、ロープも忘れずに一緒に収納してください。

おつかれさまでした